



Modèle SG213A



N° de modèle : \_\_\_\_\_

N° de série : \_\_\_\_\_



Intertek



Intertek



MADE IN THE U.S.A.

**Manuel d'utilisation pour les trancheuses Globe  
modèles : S213, SG213, S213A et SG213A**

**Pour tout soutien après-vente, visitez [www.globefoodequip.com](http://www.globefoodequip.com)**

- Compléter l'enregistrement de la garantie
- Trouver un technicien agréé
- Afficher les catalogues de pièces

**Pour un soutien technique supplémentaire, appelez Globe au 1-866-260-0522.**

**- CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE -**

Ce manuel contient des instructions de sécurité importantes qui doivent être strictement suivies lors de l'utilisation de cet appareil.

**Conservez et utilisez ce manuel comme référence pour la formation.**



# Index

ATTENTION PROPRIÉTAIRES ET UTILISATEURS .....	4
COMPOSANTS PRINCIPAUX DE LA TRANCHEUSE .....	5
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES .....	6
CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LA TRANCHEUSE GLOBE .....	7
INSTALLATION .....	8-9
MODE D'EMPLOI.....	10-13
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION .....	14-17
AFFÛTAGE DE LA LAME.....	18-19
INSPECTIONS, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SIMPLES .....	21-23
MODE DE CONFIGURATION .....	25-27
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	28



**GLOBE FOOD EQUIPMENT CO.**  
**2153 DRYDEN RD.**  
**DAYTON, OH 45439**  
**Sans frais : 800-347-5423**  
**TÉLÉPHONE : 937-299-5493**  
**COURRIEL : [info@globefoodequip.com](mailto:info@globefoodequip.com)**  
**SITE WEB : [www.globefoodequip.com](http://www.globefoodequip.com)**

# Attention propriétaires et opérateurs

L'appareil de Globe est conçu pour offrir des années de traitement sûr et efficace des produits alimentaires aussi longtemps que l'appareil est utilisé conformément aux instructions de ce manuel et est bien entretenu. Surtout, à moins que l'opérateur ne soit suffisamment formé et supervisé, un risque de blessure grave est présent. Les propriétaires de cet appareil sont responsables de s'assurer que cet appareil est utilisé correctement et en toute sécurité. Conformez-vous strictement aux instructions contenues dans ce manuel ainsi qu'aux règlements locaux, nationaux ou provinciaux.

Les propriétaires ne devraient pas permettre à quiconque de toucher cet appareil sauf s'ils ont plus de 18 ans, sont adéquatement formés et supervisés, et ont lu et compris ce manuel. Les propriétaires doivent également veiller à ce qu'aucun client, visiteur ou autres personnes non autorisées n'entre en contact avec cet appareil. Rappelez-vous que Globe ne peut pas anticiper toutes les circonstances ou l'environnement dans lequel son appareil sera utilisé. Le propriétaire et l'opérateur doivent demeurer attentifs à tous les dangers posés par l'utilisation de cet appareil, en particulier la lame du couteau et toutes les pièces mobiles. Si vous n'êtes pas sûr d'une tâche particulière ou de la bonne méthode d'utilisation de cet appareil, informez-vous auprès de votre superviseur.

Pour éviter des maladies causées par la propagation d'agents pathogènes d'origine alimentaire, il est important de bien nettoyer et désinfecter toute la trancheuse car n'importe quelle surface de la trancheuse peut être contaminée. Le propriétaire/opérateur de la trancheuse est responsable de respecter toutes les directives, instructions et lois établies par vos services de santé locaux et provinciaux et par les fabricants de désinfectants chimiques.

Lors du nettoyage de votre trancheuse, faites particulièrement attention aux fissures, aux joints endommagés et aux endroits où les débris alimentaires peuvent s'accumuler. Il est plus difficile de bien nettoyer et désinfecter l'appareil si votre trancheuse, ou l'une de ses pièces est endommagée. Si votre trancheuse est endommagée ou doit être réparée, contactez immédiatement un réparateur expérimenté pour assurer que la trancheuse puisse être correctement désinfectée. Si vous avez des questions, veuillez contacter Globe au 937-299-5493.

Ce manuel offre des informations pour compléter vos procédures afin d'améliorer la désinfection de votre appareil et contient un chapitre Conseils de sécurité énumérant un certain nombre de précautions à prendre pour promouvoir une utilisation sûre de cet appareil. Tout au long de ce manuel, vous verrez des avertissements supplémentaires pour vous avertir des dangers potentiels.

**Les avertissements qui affectent votre sécurité personnelle sont signalés par:**




**Les avertissements relatifs à de possibles dommages à l'appareil sont signalés par :**




Un tableau mural des consignes de sécurité est inclus avec cet appareil. Ce tableau mural doit être placé près de la trancheuse de façon visible par l'utilisateur. Assurez-vous que ce manuel peut être facilement consulté par tout utilisateur. Globe a placé plusieurs étiquettes de mise en garde en anglais sur la trancheuse. Des étiquettes en espagnol ou en français sont également disponibles et peuvent remplacer les étiquettes en anglais si nécessaire. Si les étiquettes de mise en garde, le tableau mural ou ce manuel sont égarés, endommagés ou illisibles, ou si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires, veuillez contacter votre représentant le plus proche ou Globe directement pour obtenir ces articles gratuitement.

Rappelez-vous que ce manuel, le tableau mural et les étiquettes de mise en garde ne remplacent pas la nécessité de rester vigilant, de former et de superviser les utilisateurs, et de faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de cet appareil.

# Composants principaux de la trancheuse



**Modèle SG213A**



## Caractéristiques supplémentaires (modèles SG213 et SG213A uniquement)

1. Minuterie de nettoyage de quatre heures. Cette minuterie complète toutes les procédures HAACP mises en place par votre entreprise, en avertissant les utilisateurs lorsqu'ils atteignent près de quatre heures après la première coupe et en arrêtant la trancheuse pour le nettoyage lorsque quatre heures sont atteintes.
2. La minuterie de mouvement éteint la trancheuse après 30 secondes d'inutilisation. Cette valeur est réglable par incréments de 5 secondes, de 5 à 60 secondes.
3. La fonction Home to Start (Départ > démarrer) permet uniquement de démarrer la trancheuse lorsque le chariot est dans sa position la plus avancée, la plus éloignée de la lame.
4. La fonction Close-to-Stop (Fermer pour arrêter) éteint la trancheuse lorsque le régulateur d'épaisseur de tranchage est fermé à partir d'une position ouverte.
5. La fonction Carriage Removed (Chariot retiré) ne permet pas d'activer la trancheuse lorsque le chariot est retiré pour le nettoyage. Le seul moyen de retirer le chariot est de le placer en position de départ avec le régulateur d'épaisseur de tranchage complètement fermé et le bouton du chariot verrouillé. Lorsque le chariot est retiré, le régulateur d'épaisseur de tranchage ne peut pas être tourné.
6. Le chariot revient en position de départ lorsque la touche d'arrêt est enfoncée. (SG213A uniquement).



# LAME DE COUTEAU TRANCHANTE

### POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES :

- **NE TOUCHEZ JAMAIS** la trancheuse avant de lire complètement et de tout comprendre dans ce manuel d'utilisation. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir reçu une formation adéquate et l'autorisation de votre superviseur.
- Installez **UNIQUEMENT** la trancheuse sur une surface horizontale plane, antidérapante et ininflammable située dans un espace de travail propre et bien éclairé à l'écart des enfants et des visiteurs.
- Mettez **TOUJOURS** la trancheuse à la terre en utilisant la source d'alimentation adéquate.
- **NE TOUCHEZ JAMAIS LA LAME.** Gardez vos mains et vos bras à l'écart de toutes les pièces mobiles, tenez seulement la poignée du chariot.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** la trancheuse sans que le protège-lame et l'affûteur soient solidement installés.
- **NE TENEZ JAMAIS LE PRODUIT ALIMENTAIRE LORSQUE VOUS TRANCHEZ.** Tenez uniquement la poignée du chariot pour trancher.
- **NE RÉCUPÉREZ PAS LES TRANCHES AVEC VOTRE MAIN.** Laissez tomber les tranches sur le plateau à tranches.
- **ÉTEIGNEZ TOUJOURS** le moteur de la lame et tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire après chaque utilisation jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- **AVANT LE NETTOYAGE, L'ENTRETIEN OU LE DÉMONTAGE DE PIÈCES,** éteignez toujours le moteur de la lame, tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête et débranchez le cordon d'alimentation.
- Nettoyez et désinfectez **TOUJOURS** votre trancheuse. Pour éviter des maladies ou des décès causés par la propagation d'agents pathogènes d'origine alimentaire, il est important de bien nettoyer et désinfecter toute la trancheuse car n'importe quelle surface de la trancheuse peut être contaminée. Le propriétaire/opérateur de la trancheuse est responsable de respecter toutes les directives, instructions et lois établies par vos services de santé locaux et provinciaux et par les fabricants de désinfectants chimiques.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT DES ACCESSOIRES GLOBE CORRECTEMENT INSTALLÉS SUR LA TRANCHEUSE.**

# Installation

## DÉBALLAGE

1. Inspectez le paquet avec soin avant de le déballer. Notez tout dégât sur les documents de livraison et prenez des photos.
2. Déballez la trancheuse immédiatement après réception. Si l'appareil est endommagé, veuillez immédiatement nous contacter à [help@globefoodequip.com](mailto:help@globefoodequip.com) ou en appelant le 1-800-347-5423 poste 253. Veuillez inclure votre nom, le n° de série, l'article qui est endommagé, une explication des dommages et si possible des photos. Les dommages doivent être signalés à Globe dans les 7 jours suivant l'expédition. Veuillez vous reporter à la politique de Globe en matière de dommages de transport pour de plus amples informations. <https://globefoodequip.com/support/order-return-policy.html>
3. Avec la trancheuse vous devriez recevoir un tableau mural, de l'huile de graissage, une brosse à poils durs et un manuel d'instruction. Contactez Globe ou votre fournisseur local si vous n'avez pas reçu tous ces articles.



## **AFIN D'ÉVITER DES BLESSURES GRAVES, INSTALLEZ CORRECTEMENT LA TRANCHEUSE DANS UN ESPACE DE TRAVAIL ADÉQUAT.**

- Installez **TOUJOURS** l'appareil dans un espace de travail disposant d'un éclairage et d'un espace suffisants.
- Utilisez l'appareil **UNIQUEMENT** sur une surface solide plane, antidérapante et ininflammable.
- N'utilisez **JAMAIS** la trancheuse avec un cordon d'alimentation ou une prise d'alimentation endommagés.
- N'utilisez **JAMAIS** la trancheuse avec une rallonge.
- Ne dérivez, n'altérez et ne modifiez **JAMAIS** cet appareil de sa condition d'origine. Cela peut être dangereux et annulera la garantie.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** la trancheuse sans que le protège-lame et l'anneau de protection de la lame soient solidement installés.
- N'utilisez **JAMAIS** la trancheuse sans que toutes les étiquettes de mise en garde y soient attachées (reportez-vous aux chapitres Composants principaux, Inspections, entretien et réparations simples) et sans que le tableau mural Globe soit affiché et visible par l'utilisateur.

## INSTALLATION

1. Lisez attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. **NE PROCÉDEZ PAS** à l'installation et à l'utilisation si vous avez des questions ou ne comprenez pas tout dans ce manuel. Contactez d'abord votre représentant local ou Globe. **Assurez-vous de nettoyer et désinfecter entièrement votre trancheuse avant son utilisation. Reportez-vous à ce manuel pour des conseils de nettoyage et de désinfection.**
2. Choisissez un emplacement pour la trancheuse qui dispose d'une surface plane, solide, antidérapante et ininflammable et qui est situé dans un espace de travail bien éclairé et à l'écart des visiteurs et des enfants.



**UTILISEZ AU MOINS DEUX PERSONNES POUR SOULEVER LA TRANCHEUSE PAR SA BASE JUSQU'À L'ENDROIT OÙ ELLE SERA UTILISÉE. N'ESSAYEZ JAMAIS DE SOULEVER L'APPAREIL SEUL.**

3. Retirez la trancheuse de la boîte en carton ondulé.

# Installation



**N'UTILISEZ JAMAIS LA TRANCHEUSES SANS QUE LES QUATRE PIEDS EN CAOUTCHOUC SOIENT INSTALLÉS SUR L'APPAREIL.**

4. Assurez-vous que les pieds en caoutchouc sont bien serrés.



**CET APPAREIL EST FOURNI AVEC UNE FICHE DE MISE À LA TERRE TRIPOLAIRE. LA PRISE DANS LAQUELLE CETTE FICHE EST BRANCHÉE DOIT ÊTRE MISE À LA TERRE CORRECTEMENT. SI LA PRISE NE DISPOSE PAS DU TYPE DE TERRE ADÉQUAT, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN. NE COUPEZ OU NE RETIREZ EN AUCUN CAS LA TROISIÈME BROCHE DE TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION ET N'UTILISEZ JAMAIS DE FICHE D'ADAPTATION (Fig. 9-1 et Fig. 9-2).**

5. Inspectez la trancheuse pour vous assurer que toutes les pièces ont été livrées.
6. Assurez-vous que le protège-lame et l'affûteur sont en place.
7. Assurez-vous que les étiquettes de mise en garde sont correctement apposées et lisibles et que le manuel d'utilisation est disponible à proximité de la trancheuse.
8. Remplissez le formulaire de garantie en ligne à [www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form](http://www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form).
9. Affichez le tableau mural fourni dans un endroit visible près de trancheuse. Reportez-vous au tableau mural et au mode d'emploi pour un nettoyage, une désinfection et une inspection adéquats de la trancheuse.
10. Reportez-vous aux procédures décrites dans le chapitre Nettoyage et désinfection pour nettoyer la trancheuse avant utilisation.
11. Contactez votre représentant local ou Globe directement si vous avez des questions ou des problèmes avec l'installation ou l'utilisation de la trancheuse.



Figure 9-1 Correct



Figure 9-2 Incorrect

# Mode d'emploi



## LAME DE COUTEAU TRANCHANTE

### POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES :

- **NE TOUCHEZ JAMAIS** la trancheuse avant de lire complètement et de tout comprendre dans ce manuel d'utilisation. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir reçu une formation adéquate et l'autorisation de votre superviseur.
- Installez **UNIQUEMENT** la trancheuse sur une surface horizontale plane, antidérapante et ininflammable située dans un espace de travail propre et bien éclairé à l'écart des enfants et des visiteurs.
- Mettez **TOUJOURS** la trancheuse à la terre en utilisant la source d'alimentation adéquate.
- **NE TOUCHEZ JAMAIS LA LAME.** Gardez vos mains et vos bras à l'écart de toutes les pièces mobiles, tenez seulement la poignée du chariot.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** la trancheuse sans que le protège-lame et l'affûteur soient solidement installés.
- **NE TENEZ JAMAIS LE PRODUIT ALIMENTAIRE LORSQUE VOUS TRANCHEZ.** Tenez uniquement la poignée du chariot pour trancher.
- **NE RÉCUPÉREZ PAS LES TRANCHES AVEC VOTRE MAIN.** Laissez tomber les tranches sur le plateau à tranches.
- **ÉTEIGNEZ TOUJOURS** le moteur de la lame et tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire après chaque utilisation jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- **AVANT LE NETTOYAGE, L'ENTRETIEN OU LE DÉMONTAGE DE PIÈCES,** éteignez toujours le moteur de la lame, tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête et débranchez le cordon d'alimentation.

### FONCTIONNEMENT MANUEL DE LA TRANCHEUSE (S213, SG213, S213A et SG213A)

**Remarque :** La trancheuse est équipée d'une minuterie de nettoyage de quatre heures. À l'expiration de la minuterie de nettoyage de quatre heures, toutes les fonctions de la trancheuse s'arrêtent et l'opérateur doit suivre les étapes de nettoyage fournies pour réinitialiser la minuterie de nettoyage de quatre heures. Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la section Mode de configuration de ce manuel.

1. Branchez le cordon d'alimentation (modèles S213, SG213, S213A et SG213A).

**Remarque :** Lorsque la trancheuse est branchée, le témoin blanc d'alimentation (POWER) s'allume.

**Remarque :** Lorsque le chariot n'est pas retourné en position de fonctionnement (vers la gauche), le moteur de la lame ne démarre pas et l'afficheur indique « ATTENTION Chariot retiré Instal. chariot pour reprendre » (Modèles S213A, SG213 et SG213A uniquement).

**Remarque :** Si la poignée de verrouillage du chariot n'est pas bien fixée, le tranchage sera mauvais et un bruit excessif peut se produire.

2. Assurez-vous que toutes les boutons sont serrés avant d'utiliser la trancheuse.

**Remarque :** Tranchez uniquement des produits désossés et dégelés avec la trancheuse.

3. Avec le moteur d'entraînement de la lame éteint (OFF), tirez le chariot complètement vers vous pour décharger ou charger le produit alimentaire. Utilisez le poussoir pour maintenir le produit en place.
4. Tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens antihoraire sur la position désirée.

# Mode d'emploi

- Appuyer sur la touche START pour activer le moteur de la lame.

**Remarque :** Le témoin vert RUN s'allume.

**Remarque :** Le cercle sur l'afficheur tourne (modèles S213A, SG213 et SG213A uniquement).

**Remarque :** Si Départ > Démarrer (Home-to-Start) est activé et que le chariot n'est pas dans la position de départ, l'afficheur indique « ATTENTION Retournez le chariot vers l'utilisateur pour démarrer ».



**NE tenez pas le produit alimentaire avec votre main. Ne placez jamais votre main sur ou à proximité du chariot lorsque la trancheuse est sous tension. La poignée du chariot est la seule partie de la trancheuse vous devez toucher lorsque vous tranchez.**

- Utilisez la poignée du chariot pour pousser manuellement le chariot d'avant en arrière. La poignée du chariot est la seule partie de la trancheuse vous devez toucher lorsque vous tranchez. Ne récupérez pas les tranches avec votre main. Laissez tomber les tranches sur le plateau à tranches.

**Remarque :** La trancheuse est équipée d'une minuterie d'arrêt automatique programmable. Au bout de 30 secondes (valeur par défaut) sans mouvement du chariot, le moteur de la lame s'éteint (modèles SG213 et SG213A uniquement).



**Si un produit doit être ajusté pendant le tranchage, tirez TOUJOURS le chariot complètement vers vous. Éteignez le moteur d'entraînement de la lame et fermez la plaque d'épaisseur avant d'ajuster le produit et le poussoir.**

- Après la dernière course de tranchage, tirez le chariot complètement vers vous. Appuyez sur la touche STOP pour ÉTEINDRE le moteur de la lame.

**Remarque :** Le témoin vert RUN s'éteint.

**Remarque :** Le cercle sur l'afficheur cesse de tourner (modèles S213A, SG213 et SG213A uniquement).

- Tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête pour fermer la plaque d'épaisseur. Décharger et charger le produit alimentaire.

**Remarque :** La trancheuse est également équipée d'une fonction Close to Stop (Fermer pour Arrêter). Lorsque le régulateur d'épaisseur de tranchage est fermé, le moteur de la lame s'arrête (modèles SG213 et SG213A uniquement).

- Débranchez la trancheuse à la fin de la journée ou avant le nettoyage et l'entretien.

## **MINUTERIE DE NETTOYAGE DE QUATRE HEURES (modèles SG213 et SG213A uniquement)**

**Remarque :** Cette fonction est activée en usine. La minuterie de nettoyage de quatre heures démarre lorsque la trancheuse détecte la première coupe. Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la section Mode de configuration de ce manuel.

**Remarque :** Lorsqu'il reste 30 minutes sur la minuterie de nettoyage de quatre heures, l'afficheur indique « ATTENTION : 30 minutes avant de nettoyer la trancheuse ». La trancheuse fonctionne normalement lorsque l'alerte est affichée.

- Pour effacer l'alerte affichée, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.

**Remarque :** Lorsqu'il reste 15 minutes sur la minuterie de nettoyage de quatre heures, l'afficheur indique « ATTENTION : 15 minutes avant de nettoyer la trancheuse ». La trancheuse fonctionne normalement lorsque l'alerte est affichée.

- Pour effacer l'alerte affichée, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.

**Remarque :** À l'expiration de la minuterie de nettoyage de quatre heures, la trancheuse ne fonctionne plus et l'afficheur indique « ATTENTION : Débranchez et nettoyez la trancheuse pour reprendre ».

- Reportez-vous au chapitre Instructions de nettoyage et de désinfection.

# Mode d'emploi

## FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE DE LA TRANCHEUSE (modèles S213A et SG213A)

**Remarque :** Modèle SG213A La trancheuse est équipée d'une minuterie de nettoyage de quatre heures. À l'expiration de la minuterie de nettoyage de quatre heures, toutes les fonctions de la trancheuse s'arrêtent et l'opérateur doit suivre les étapes de nettoyage fournies pour réinitialiser la minuterie de nettoyage de quatre heures. Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la section Mode de configuration de ce manuel.

1. Assurez-vous que toutes les boutons sont serrés avant d'utiliser la trancheuse.
2. Avec le moteur de la lame ÉTEINT (OFF), tirez le chariot complètement vers vous et placez le produit alimentaire sur le chariot. Tranchez uniquement des produits désossés et dégelés avec la trancheuse. Utilisez le poussoir pour maintenir le produit en place.
3. Pour faire déplacer le chariot automatiquement, placez le levier d'engagement automatique en position « AUTOMATIQUE » (Fig. 12-1).

**Remarque :** Lors du tranchage, si la touche STOP est enfoncée et si la poignée d'engagement automatique est en position « AUTOMATIQUE », le chariot reviendra en position de départ et la trancheuse restera en mode « AUTOMATIQUE ». Pour continuer à trancher en mode « Automatique », appuyez sur la touche START. Pour revenir au mode « MANUEL », appuyez sur le bouton STOP et placez la poignée d'engagement automatique en position « MANUEL » (Modèle SG213A uniquement).



Figure 12-1

4. Tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens antihoraire sur la position désirée.



**SOYEZ PRUDENT. L'étape suivante provoque le déplacement automatique du chariot lors du démarrage.**

5. Appuyer sur la touche START pour activer le moteur de la lame.

**Remarque :** Le témoin vert RUN s'allume.

**Remarque :** Le cercle sur l'afficheur tourne (modèles S213A et SG213A uniquement).

**Remarque :** Si Départ > Démarrer (Home-to-Start) est activé et que le chariot n'est pas en position de départ, l'afficheur indique « ATTENTION Retournez le chariot vers l'utilisateur pour démarrer » (modèle SG213A uniquement).



**N'essayez JAMAIS d'ajuster, de charger ou de décharger le chariot lorsque la trancheuse est en fonctionnement automatique.**

6. Pour régler la vitesse du chariot, sélectionnez la touche VITESSE (Fig. 12-2).

**Remarque :** Lorsque la poignée d'engagement automatique est en position AUTOMATIQUE, jusqu'à quatre réglages de vitesse sont disponibles avec la touche SPEED (VITESSE) (modèle SG213A uniquement).

**Remarque :** Lorsque la poignée d'engagement automatique est en position AUTOMATIQUE, jusqu'à deux réglages de vitesse sont disponibles avec la touche SPEED (VITESSE). (modèle S213A uniquement).

7. Pour régler la course du chariot, sélectionnez la touche STROKE (COURSE).

**Remarque :** Lorsque la poignée d'engagement automatique est en position AUTOMATIQUE, jusqu'à trois réglages de longueur de course sont disponibles avec la touche STROKE (COURSE) (modèle SG213A uniquement).

**Remarque :** Lorsque la poignée d'engagement automatique est en position AUTOMATIQUE, jusqu'à deux réglages de longueur de course sont disponibles avec la touche STROKE (COURSE) (modèle S213A).




Figure 12-2




Figure 12-3

# Mode d'emploi

8. Pour arrêter le mouvement automatique du chariot, appuyez sur le bouton STOP et placez la poignée d'engagement automatique en position "Manuel" (Fig. 13-3).
9. Pour arrêter le moteur d'entraînement de la lame, appuyez sur la touche STOP. Appuyez sur la touche STOP (ARRÊT) lorsque que la poignée d'engagement automatique est en position automatique retournera le chariot dans sa position de départ et éteindra le moteur de la lame (modèle SG213A uniquement).

**Remarque :** Le témoin vert RUN s'éteint.

**Remarque :** Le cercle sur l'afficheur cesse de tourner (modèles S213A et SG213A).

**Remarque :** La trancheuse est également équipée d'une fonction Close to Stop (Fermer pour Arrêter). Lorsque le régulateur d'épaisseur de tranchage est fermé, le moteur de la lame s'arrête (modèle SG213A).

## **MINUTERIE DE NETTOYAGE DE QUATRE HEURES (modèle SG213A uniquement)**

**Remarque :** Cette fonction est activée en usine. La minuterie de nettoyage de quatre heures démarre lorsque la trancheuse détecte la première coupe. Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la section Mode de configuration de ce manuel.

**Remarque :** Lorsqu'il reste 30 minutes sur la minuterie de nettoyage de quatre heures, l'afficheur indique « ATTENTION : 30 minutes avant de nettoyer la trancheuse ». La trancheuse fonctionne normalement lorsque l'alerte est affichée.

1. Pour effacer l'alerte affichée, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.

**Remarque :** Lorsqu'il reste 15 minutes sur la minuterie de nettoyage de quatre heures, l'afficheur indique « ATTENTION : 15 minutes avant de nettoyer la trancheuse ». La trancheuse fonctionne normalement lorsque l'alerte est affichée.

2. Pour effacer l'alerte affichée, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.

**Remarque :** À l'expiration de la minuterie de nettoyage de quatre heures, la trancheuse ne fonctionne plus et l'afficheur indique « ATTENTION : Débranchez et nettoyez la trancheuse pour reprendre ».

3. Reportez-vous au chapitre Instructions de nettoyage et de désinfection.

4. Branchez le cordon d'alimentation (modèles S213A et SG213A).

**Remarque :** Lorsque la trancheuse est branchée, le témoin blanc d'alimentation (POWER) s'allume.

**Remarque :** Si le chariot n'est pas retourné en position de fonctionnement (vers la gauche), le moteur de la lame ne démarre pas et l'afficheur indique « ATTENTION Chariot retiré Instal. chariot pour reprendre » (modèles SG213 et SG213A uniquement).

**Remarque :** Si la poignée de verrouillage du chariot n'est pas bien fixée, le tranchage sera mauvais et un bruit excessif peut se produire.

# Nettoyage et désinfection

## AVERTISSEMENT



## LAME DE COUTEAU TRANCHANTE

AFIN D'ÉVITER DES BLESSURES GRAVES À L'UTILISATEUR ET À VOS CLIENTS :

- **NE TOUCHEZ JAMAIS** la trancheuse avant de lire complètement et de tout comprendre dans ce manuel d'utilisation. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir reçu une formation adéquate et l'autorisation de votre superviseur.
- **AVANT LE NETTOYAGE, L'ENTRETIEN OU LE DÉMONTAGE DE PIÈCES**, éteignez toujours le moteur de la lame, tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête et débranchez le cordon d'alimentation.
- N'essayez **JAMAIS** de nettoyer la trancheuse lorsque la lame tourne.
- N'essayez **JAMAIS** de retirer l'anneau de protection de la lame de la trancheuse. L'anneau de protection de la lame doit rester sur la trancheuse pour une utilisation, un affûtage, et un nettoyage corrects.

## AVERTISSEMENT

Pour éviter des maladies ou des décès causés par la propagation d'agents pathogènes d'origine alimentaire, il est important de bien nettoyer et désinfecter toute la trancheuse car n'importe quelle surface de la trancheuse peut être contaminée. Le propriétaire/opérateur de la trancheuse est responsable de respecter toutes les directives, instructions et lois établies par vos services de santé locaux et provinciaux et par les fabricants de désinfectants chimiques.



Après que votre trancheuse entre en contact avec un produit alimentaire, toute la trancheuse, y compris les pièces amovibles, doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées. Ce processus doit être répété au moins toutes les 4 heures en utilisant ces procédures et informations; et doit se conformer aux lois supplémentaires de vos services de santé provinciaux et locaux.



Il est extrêmement important de désinfecter convenablement toute la trancheuse et de suivre attentivement les instructions sur votre bouteille de désinfectant quaternaire afin d'assurer une désinfection adéquate pour tuer les bactéries potentiellement nocives.

**Remarque :** Il est conseillé de porter des gants de protection anti-coupure pendant l'opération de nettoyage.

**IMPORTANT :** Si un produit chimique désinfectant autre que, l'iode ou l'ammonium quaternaire est utilisé, il doit être appliqué selon les instructions d'utilisation sur l'étiquette enregistrée avec l'Agence de protection de l'environnement. Des quantités excessives de désinfectant ainsi que l'utilisation de produits non formulés pour l'acier inoxydable ou pour l'aluminium peut ANNULER votre garantie.

La concentration de désinfectant doit être conforme à l'article 4-501.114, Manual and Mechanical Warewashing Equipment, Chemical Sanitization - Temperature, pH, Concentration, and Hardness du Code alimentaire de la FDA.

Pour plus d'informations sur la désinfection correcte des cuisines et des équipements, visitez le site [www.servsafe.com](http://www.servsafe.com) de la National Restaurant Association (NRA).

## ATTENTION

- **ÉVITEZ** d'arroser, de laver à la pression ou de verser de l'eau sur la trancheuse.
- N'utilisez **JAMAIS** un tampon à récurer, de la laine d'acier ou un matériau abrasif pour nettoyer la trancheuse.
- **ÉTEIGNEZ TOUJOURS** la trancheuse et débranchez le cordon d'alimentation **AVANT** de la nettoyer.
- Il est extrêmement important de se conformer aux instructions sur le récipient de désinfectant pour assurer une désinfection correcte. Laissez sécher les pièces à l'air avant de les replacer sur la trancheuse!

# Nettoyage et désinfection

**N'UTILISEZ PAS** d'eau de Javel, de produits contenant de l'hypochlorite de sodium ou d'autres détergents puissants ou caustiques sur la base de la trancheuse ou sur les pièces amovibles. Ces produits vont décolorer et détruire les pièces.

Les composants de la trancheuse sont facilement démontables sans nécessiter d'outils spéciaux. Il est conseillé de porter des gants de protection anti-coupure pendant l'opération de nettoyage.

## DÉMONTAGE ET NETTOYAGE

**Remarque :** La trancheuse est équipée d'une minuterie de nettoyage de quatre heures. À l'expiration de la minuterie de nettoyage de quatre heures, toutes les fonctions de la trancheuse s'arrêtent et l'opérateur doit suivre les étapes de nettoyage fournies pour réinitialiser la minuterie de nettoyage de quatre heures. Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la section Mode de configuration de ce manuel (Models SG213 and SG213A).

1. Appuyez sur la touche STOP pour éteindre le moteur de la lame.
2. Tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire en dépassant le (0) jusqu'à ce qu'il s'arrête de façon à ce que la plaque d'épaisseur recouvre le bord de la lame.
3. Débranchez le cordon d'alimentation.

**Remarque :** Lorsque trancheuse est débranchée, le témoin POWER s'éteint.

4. Tirez le chariot vers vous (position de départ).
5. Déverrouillez la poignée de verrouillage du chariot qui attache le chariot au bras du chariot (Fig. 15-1).
6. Poussez et tournez le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (1/4 de tour) (Modèles SG213 et SG213A) pour déverrouiller le plateau du chariot du bras du chariot (Fig. 15-2).
7. Retirez le plateau du chariot du bras du chariot (Fig. 15-3).
8. Tournez la face du poussoir amovible dans le sens antihoraire pour retirer la face du poussoir de l'arbre du camlock et de la poignée (Fig. 15-4).

**⚠ SOYEZ PRUDENT. L'étape suivante va exposer la lame.**

9. Retirez le protège-lame. Tournez le bouton de verrouillage du protège-lame dans le sens antihoraire. Tenez le bouton de verrouillage du protège-lame et tirez le protège-lame vers l'avant pour retirer le protège-lame de la goupille supérieure (Fig. 15-5).
10. Tenez le bouton de verrouillage du protège-lame. Basculez prudemment protège-lame et tirez le protège-lame vers la droite pour retirer le protège-lame des goupilles inférieures.
11. Retirez l'affûteur de lame. Tirez l'affûteur vers le haut et écartez-le pour le retirer de la trancheuse (Fig. 15--6).

**⚠ SOYEZ PRUDENT.** La partie tranchante de la lame de la trancheuse est exposée. Soyez toujours conscient du placement de vos mains et de vos doigts par rapport à la lame.



Figure 15-1



Figure 15-2




Figure 15-3



Figure 15-4



Figure 15-5



Figure 15-6



# Nettoyage et désinfection

Placez toutes les pièces amovibles dans un évier à trois compartiments rempli d'eau chaude et d'un détergent doux. Laissez tremper, nettoyez et frottez bien toutes les surfaces à l'aide d'une solution de détergent doux et d'eau chaude. Les pièces amovibles comprennent : la face du poussoir, le plateau du chariot, le protège-lame, et l'affûteur.

Rincez les pièces amovibles avec de l'eau fraîche et propre. En suivant les instructions sur l'étiquette de votre désinfectant quaternaire, laissez tremper la face du poussoir, le plateau du chariot, le protège-lame et l'affûteur dans une solution appropriée de désinfectant quaternaire pendant au moins deux minutes. Laissez sécher toutes les pièces à l'air.

**Une étape importante pour tuer les bactéries est de permettre aux pièces de sécher à l'air avant le remontage!**



Figure 16-1



**SOYEZ PRUDENT.** La lame de la trancheuse est entièrement exposée. Soyez toujours conscient du placement de vos mains et de vos doigts par rapport à la lame.

12. Ensuite, nettoyez l'anneau de protection de la lame. Faites tremper un chiffon propre dans une solution de détergent doux et d'eau chaude. Éliminez tout excès d'eau du chiffon. Insérez **délicatement** le chiffon entre la lame et l'anneau de protection (Fig. 16-1). Tout en maintenant le chiffon entre la lame et l'anneau de protection, passez-le sur toute la surface intérieure de l'anneau de protection. Répétez cette procédure si nécessaire. Arrosez le désinfectant sur toutes les surfaces et laissez sécher à l'air.



Figure 16-2

13. La lame doit également être nettoyée et désinfectée. Lavez et rincez **prudemment** le haut et le bas de la lame en essuyant à partir du **centre vers l'extérieur de la lame** (Fig. 16-2). Vaporisez les deux côtés de la lame avec un désinfectant sans eau de javel et sans chlore en suivant les instructions sur votre récipient de désinfectant quaternaire pour assurer une désinfection adéquate. **Laissez sécher les pièces de la trancheuse à l'air.**

**Une étape importante pour tuer les bactéries est de permettre aux pièces de sécher à l'air avant le remontage!**



Figure 16-3

Après avoir nettoyé et désinfecté la lame, le reste de la trancheuse doit être entièrement nettoyé, désinfecté et laissé sécher à l'air avant rattacher les pièces de la trancheuse et de l'utiliser.



14. Faites tremper un chiffon propre dans une solution de détergent doux et d'eau chaude. Éliminez tout excès d'eau du chiffon. Avec la plaque d'épaisseur complètement fermée, essuyez la plaque d'épaisseur en commençant par la lame et en tirant vers vous. N'essuyez jamais la plaque d'épaisseur en direction de la lame. Vaporisez ou essuyez la plaque d'épaisseur avec un désinfectant et laissez sécher à l'air.

15. Avec un chiffon propre imbibé de détergent doux, essuyez toutes les surfaces restantes de la trancheuse pour retirer la nourriture, les débris et la graisse ou l'huile. Utilisez une brosse en nylon pour nettoyer les endroits difficiles. Utilisez un chiffon propre et humide pour rincer entièrement la trancheuse. Terminez en arrosant le désinfectant sur toutes les surfaces et laissez sécher à l'air.

## **RÉINSTALLEZ LES PIÈCES AMOVIBLES**

Après avoir nettoyé, désinfecté, et laissé sécher les pièces à l'air, elles doivent être réinstallées.



**SOYEZ PRUDENT.** La lame de la trancheuse est exposée. Soyez toujours conscient du placement de vos mains et de vos doigts par rapport à la lame.



Figure 16-4

# Nettoyage et désinfection

1. Remplacez le couvre-lame. Aligned le protège-lame avec les goupilles situées au bas et au sommet du protège-lame. La goupille de positionnement au sommet de l'anneau de protection de la lame doit être placée à travers le protège-lame et pressée en place. Après avoir assis le trou dans le protège-lame sur la goupille, tournez le bouton de verrouillage du protège-lame dans le sens horaire pour fixer le protège-lame (Fig. 17-3).
2. Réinstallez l'affûteur. Placez l'affûteur au sommet de trancheuse avec la poignée de l'affûteur pointant vers le bas (Fig. 17-4).



**N'UTILISEZ JAMAIS** la trancheuse sans l'affûteur en place. Assurez-vous qu'il est en place et bien assis au haut de la trancheuse avant utilisation.

3. Installez le plateau du chariot nettoyé et désinfecté sur le bras du charriot (Fig. 17-1).
4. Verrouillez la poignée de verrouillage du chariot pour fixer le chariot au bras du chariot (Fig. 17-2).
5. Poussez et tournez le bouton de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre (1/4 de tour) (Modèles SG213 et SG213A) pour verrouiller le plateau du chariot sur le bras du chariot (Fig. 17-3).
6. Réinstallez la face amovible du poussoir sur l'arbre camlock et la poignée.
7. Tournez la face du poussoir amovible dans le sens horaire pour la fixer à l'arbre camlock et à la poignée (Fig 17-4). Reportez-vous au chapitre Inspection, entretien et réparations simples pour obtenir des instructions sur la façon de lubrifier la tige coulissante du poussoir.
8. Branchez le cordon d'alimentation.

**Remarque :** Lorsque la trancheuse est branchée, le témoin blanc d'alimentation (POWER) s'allume.

**Remarque :** Lorsque le chariot n'est pas retourné en position de fonctionnement (vers la gauche), le moteur de la lame ne démarre pas et l'afficheur indique « ATTENTION Chariot retiré Instal. chariot pour reprendre » (modèles SG213, S213A et SG213A).

**Remarque :** Si la poignée de verrouillage du chariot n'est pas bien fixée, le tranchage sera mauvais et un bruit excessif peut se produire.

## **MINUTERIE DE NETTOYAGE DE QUATRE HEURES (modèles SG213 et SG213A uniquement)**

**Remarque :** Cette fonction est activée en usine. La minuterie de nettoyage de quatre heures démarre lorsque la trancheuse détecte la première coupe. Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la section Mode de configuration de ce manuel.

**Remarque :** Lorsqu'il reste 30 minutes sur la minuterie de nettoyage de quatre heures, l'afficheur indique « ATTENTION : 30 minutes pour nettoyer la trancheuse ». La trancheuse fonctionne normalement lorsque l'alerte est affichée.

1. Pour effacer l'alerte affichée, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.

**Remarque :** Lorsqu'il reste 15 minutes sur la minuterie de nettoyage de quatre heures, l'afficheur indique « ATTENTION : 15 minutes pour nettoyer la trancheuse ». La trancheuse fonctionne normalement lorsque l'alerte est affichée.

2. Pour effacer l'alerte affichée, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.

**Remarque :** Après l'expiration de la minuterie de nettoyage de quatre heures, la trancheuse ne fonctionne plus et l'afficheur indique « ATTENTION : Débranchez et nettoyez la trancheuse pour reprendre ».

3. Reportez-vous au chapitre Instructions de nettoyage et de désinfection.




Figure 17-1



Figure 17-2



Figure 17-3



Figure 17-4

# Affûtage de la lame



## LAME DE COUTEAU TRANCHANTE

### POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES :

- **NE TOUCHEZ JAMAIS** la trancheuse avant de lire complètement et de tout comprendre dans ce manuel d'utilisation. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir reçu une formation adéquate et l'autorisation de votre superviseur.
- Ne touchez **JAMAIS** la lame rotative.
- Gardez **TOUJOURS** les mains à l'écart des pièces mobiles.
- Éteignez **TOUJOURS** la trancheuse et tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête et tirez le chariot vers vous avant d'affûter.
- N'aiguissez **JAMAIS** la lame si le protège-lame n'est pas installé.

### QUAND ET À QUELLE FRÉQUENCE AFFÛTER LA LAME

1. Les symptômes d'une lame émoussée sont des excès de déchets (ou une « queue ») sur la partie non tranchée qui reste sur le chariot.
2. La lame doit être affûtée périodiquement pour couper des tranches uniformes et offrir un rendement de produit alimentaire maximum. Un affûtage quotidien léger de la lame est plus efficace qu'un affûtage important à intervalles moins fréquents.

### PRÉPARATION POUR L'AFFÛTAGE

1. Débranchez la trancheuse et tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête de façon à ce que la plaque d'épaisseur recouvre le bord de la lame.
2. Nettoyez et séchez les deux côtés de la lame avant d'affûter. Reportez-vous au chapitre Nettoyage et désinfection.



**SOYEZ PRUDENT. L'étape suivante va exposer la lame.**

3. Faites glisser l'affûteur le long de son montant d'assemblage et tournez-le de 180 degrés (Fig. 18-1).
4. Abaissez l'affûteur en place avec la poignée pointant vers le haut (Fig. 18-2).
5. Abaissez l'affûteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.



Figure 18-1  
Position de rangement



Figure 18-2  
Position d'affûtage

# Affûtage de la lame

## AFFÛTAGE DE LA LAME

**Remarque :** Les pierres d'affûtage et rodage vont fonctionner correctement **SEULEMENT** si elles sont exemptes de saleté, de graisse et de dépôts de résidus alimentaires. Utilisez la brosse métallique fournie avec votre trancheuse pour nettoyer périodiquement les pierres **AVANT** d'affûter la lame du couteau.

1. Branchez le cordon d'alimentation.

**Remarque :** Le témoin d'alimentation (POWER) s'allume.

2. Appuyer sur la touche START pour activer le moteur de la lame.

**Remarque :** Le témoin vert RUN s'allume.

3. Tirez la poignée de l'affûteur vers l'avant de manière à ce que la pierre et la plaque de rodage soient en contact avec la lame (Fig. 19-1). Maintenez la pression sur la poignée de l'affûteur pendant 3 à 5 secondes.




Figure 19-1  
Position d'affûtage



**ÉTEIGNEZ LE MOTEUR DE LA LAME** avant d'inspecter.

## APRÈS L'AFFÛTAGE

1. Appuyez sur la touche STOP pour ÉTEINDRE le moteur de la lame

**Remarque :** Le témoin vert RUN s'éteint.

2. Débranchez le cordon d'alimentation.

**Remarque :** Le témoin d'alimentation s'éteint.

3. Tirez l'affûteur vers le haut et écartez-le pour le retirer pour le nettoyage.
4. Nettoyez et désinfectez entièrement l'affûteur. Reportez-vous au chapitre Nettoyage et désinfection de ce manuel.
5. Branchez le cordon d'alimentation.

**Remarque :** Lorsque la trancheuse est branchée, le témoin blanc d'alimentation (POWER) s'allume.



N'utilisez **JAMAIS** la trancheuse sans l'affûteur en place. Assurez-vous qu'il est en place et bien fixé au sommet de la trancheuse avant utilisation.

1. Installez l'affûteur sur la trancheuse dans sa position de rangement (Fig. 19-2).

**Remarque :** Lorsque l'affûteur de lame est en position de rangement, l'étiquette doit afficher « POSITION DE RANGEMENT SOULEVEZ ET TOURNEZ POUR AFFÛTER ».



Figure 19-2  
Position de rangement



# Inspections, entretien simple et réparations



## LAME DE COUTEAU TRANCHANTE POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES :

- **NE TOUCHEZ JAMAIS** la trancheuse avant de lire complètement et de tout comprendre dans ce manuel d'utilisation. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir reçu une formation adéquate et l'autorisation de votre superviseur.
- **Avant le nettoyage, l'entretien ou le démontage de pièces**, éteignez et débranchez toujours la trancheuse, tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire en dépassant le (0) jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- **NE TOUCHEZ JAMAIS LA LAME.** Gardez les mains et les bras à l'écart de toutes les pièces mobiles.
- Ne modifiez, contournez, ou retirez aucun dispositif de sécurité, protecteur, touche MARCHE/ARRÊT, ou commande sur le pavé tactile.
- **APRÈS CHAQUE UTILISATION, éteignez toujours** la trancheuse et tournez le régulateur d'épaisseur de tranchage dans le sens horaire en dépassant le (0) jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES ET ACCESSOIRES GLOBE CORRECTEMENT INSTALLÉS.**

### INSPECTION DE LA TRANCHEUSE.

INSPECTEZ L'APPAREIL POUR IDENTIFIER DES PIÈCES ENDOMMAGÉES OU CASSÉES Y COMPRIS LES JOINTS. Une inspection visuelle minutieuse de la trancheuse et de ses pièces doit être effectuée. Globe exhorte le propriétaire et l'utilisateur d'inspecter quotidiennement tous les composants et de faire inspecter la trancheuse par un technicien de service autorisé au moins tous les 6 mois, y compris toutes les pièces amovibles pour le nettoyage et la désinfection. Cette inspection doit inclure : rechercher des pièces endommagées, des joints cassés, et les endroits qui peuvent être plus difficiles à nettoyer et à désinfecter.




SI UN JOINT EST CONSTATÉ NE PAS ÊTRE ÉTANCHE, ÊTRE ENDOMMAGÉ OU MANQUANT, LA TRANCHEUSE DOIT ÊTRE MISE HORS SERVICE JUSQU'À SA RÉPARATION PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ.

### INSPECTION DE LA TRANCHEUSE

Joint de la trancheuse identifiés



I  
N  
S  
P  
E  
C  
T  
E  
R



# Inspections, entretien simple et réparations

## LUBRIFICATION

Différentes pièces de la trancheuse doivent être lubrifiées périodiquement en utilisant l'huile Globe (Fig. 22-1). L'huile Globe est une huile minérale légère, insipide et inodore qui ne contamine pas et qui n'altère pas l'odeur ou le goût des produits alimentaires tranchés.



**N'UTILISEZ PAS D'HUILE VÉGÉTALE POUR LUBRIFIER LA TRANCHEUSE. L'HUILE VÉGÉTALE ENDOMMAGERA LA TRANCHEUSE!**

### Affûteur et axes

En plus de nettoyer les pierres d'affûtage, il est suggéré que les arbres de l'affûteur soient lubrifiés de façon régulière avec de l'huile Globe.



**SOYEZ PRUDENT. L'étape suivante va exposer la lame.**

1. Tirez l'affûteur vers le haut avec sa poignée pour le retirer de la trancheuse (Fig. 22-2).
2. Appliquez quelques gouttes d'huile Globe sur l'axe exposé des deux pierres (Fig. 22-3).
3. Appuyez plusieurs fois sur la poignée de l'affûteur pour répartir l'huile sur les arbres.
4. Replacez l'affûteur en position de rangement sur la trancheuse.
5. Essuyez tout excès d'huile qui coule sur la trancheuse.

**Remarque :** L'affûteur et les pierres peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude et une brosse. Laissez sécher à l'air. Si l'affûteur ou les pierres sont nettoyés, il est très important que tous les axes de l'affûteur soient lubrifiés avec l'huile Globe par après!

### Arbre du poussoir

L'arbre du poussoir doit être lubrifié chaque semaine avec quelques gouttes d'huile Globe ou lorsqu'une résistance excessive se fait sentir.

1. Appliquez quelques gouttes d'huile Globe sur l'arbre du poussoir (Fig. 22-4).
2. Faites glisser le poussoir de haut en bas pour répartir l'huile.
3. Essuyez tout excès d'huile qui coule sur la trancheuse.

### Arbre de transport

Le réservoir de l'arbre de transport doit être lubrifié avec de l'huile Globe, une fois par an ou lorsque l'on ressent une résistance excessive.



Figure 22-1




Figure 22-2




Figure 22-3




Figure 22-4

# Inspections, entretien simple et réparations

1. Débranchez la trancheuse avant tout entretien.



**AVERTISSEMENT**

**GARDEZ VOS MAINS ET VOS DOIGTS À L'ÉCART DE L'ARBRE DE TRANSPORT EN TOUT TEMPS. L'ARBRE DE TRANSPORT SE DÉPLACERA LORSQUE LA TRANCHEUSE SERA PLACÉE VERTICALEMENT.**



**ATTENTION**

**DEUX PERSONNES SONT REQUISES POUR INCLINER LA TRANCHEUSE À LA VERTICALE AFIN D'ACCÉDER AU RÉSERVOIR DE L'ARBRE DE TRANSPORT. LA TRANCHEUSE PEUT ÊTRE ENDOMAGÉE.**

2. Utilisez deux personnes pour placer la trancheuse à la verticale afin d'accéder au réservoir de l'arbre de transport situé au bas de la trancheuse.
3. Retirez la vis à tête hexagonale du réservoir de l'arbre de transport (Fig. 23-1).
4. Ajouter de l'huile Globe dans une seringue de 12 ml (cc) (Fig. 23-2).

**Remarque : Remplissez le réservoir de l'arbre de transport avec de l'huile Globe jusqu'à ce que le réservoir déborde d'huile Globe.**

5. Utilisez la seringue pour ajouter de l'huile Globe au réservoir de l'arbre de transport (Fig. 23-3).
6. Installez la vis à tête hexagonale sur le réservoir de l'arbre de transport.
7. Deux personnes sont nécessaires pour ramener la trancheuse en position de fonctionnement.
8. Utilisez la poignée du chariot pour pousser le plateau du chariot d'avant en arrière plusieurs fois afin de répartir l'huile sur l'arbre de transport.



Figure 23-1



Figure 23-2



Figure 23-3



# Mode de configuration (modèles SG213, S213A et SG213A uniquement)

Le mode de configuration se compose de quatre sous-menus : options, compteurs, entretien et informations. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les options et les actions de chaque affichage de menu disponible.

## Entrer en mode de configuration

Deux options sont disponibles pour entrer en mode de configuration

Première option :

1. Débranchez la trancheuse.
2. Tout en maintenant la touche STOP enfoncée, branchez la trancheuse. Pendant le démarrage, l'afficheur indique « Entrer en mode de configuration ».

**Remarque :** Après être entré en mode de configuration, utilisez la touche STOP pour naviguer à travers les sélections et la touche START pour sélectionner l'option.

MENUS	OPTIONS	ACTION
<b>Options</b>		
<b>Configuration des langues (modèles S213A et SG213A uniquement)</b>	L'affichage d'écrans "ATTENTION" alternera entre la langue 1 et langue 2 pendant 5 secondes chacune.	Aucune action requise.
Langue 1	Affiche la langue principale	Aucune action requise.
Anglais	Affiche les options de la langue English, Français et Español.	Sélectionnez la touche START pour choisir la langue. Appuyez sur la touche STOP après avoir sélectionné la langue. Sélectionnez la touche START pour Enregistrer et Quitter.
Français	Affiche les options de la langue English, Français et Español.	Sélectionnez la touche START pour choisir la langue. Appuyez sur la touche STOP après avoir sélectionné la langue. Sélectionnez la touche START pour Enregistrer et Quitter.
Espagnol	Affiche les options de la langue English, Français et Español.	Sélectionnez la touche START pour choisir la langue. Appuyez sur la touche STOP après avoir sélectionné la langue. Sélectionnez la touche START pour Enregistrer et Quitter.
Langue 2	Affiche la langue secondaire	Aucune action requise.
Anglais	Affiche les options de la langue English, Français et Español.	Sélectionnez la touche START pour choisir la langue. Appuyez sur la touche STOP après avoir sélectionné la langue. Sélectionnez la touche START pour Enregistrer et Quitter.
Français	Affiche les options de la langue English, Français et Español.	Sélectionnez la touche START pour choisir la langue. Appuyez sur la touche STOP après avoir sélectionné la langue. Sélectionnez la touche START pour Enregistrer et Quitter.
Espagnol	Affiche les options de la langue English, Français et Español.	Sélectionnez la touche START pour choisir la langue. Appuyez sur la touche STOP après avoir sélectionné la langue. Sélectionnez la touche START pour Enregistrer et Quitter.

## Mode de configuration (modèles SG213, S213A et SG213A uniquement)

MENUS	OPTIONS	ACTION
Minuterie de nettoyage (modèles SG213 et SG213A uniquement)	Activer ou désactiver La valeur par défaut est Activer	Lorsqu'elle est activée, la minuterie de nettoyage de 4 heures démarre avec la première coupe détectée.
Départ > Démarrer (modèles SG213 et SG213A uniquement)	Activer ou désactiver La valeur par défaut est Activer	Lorsqu'elle est activée et que le chariot n'est pas en position de départ, le moteur de la lame ne démarre pas. ATTENTION Return Carriage to Operator to start est affiché.
Fermer-pour-Arrêter (modèles SG213 et SG213A uniquement)	Activer ou désactiver La valeur par défaut est Activer	Lorsqu'elle est activée et que le régulateur d'épaisseur de tranchage est fermé, le moteur de la lame s'arrête.
Minuterie de mouvement (modèles SG213 et SG213A uniquement)	Activer ou désactiver OFF, 5 à 60 secondes en incréments de 5 secondes La valeur par défaut est de 30 secondes	Lorsqu'elle est activée et que le chariot n'est pas utilisé pendant 30 secondes, le moteur de la lame s'arrête. Les valeurs peuvent être réglées de 5 secondes à 60 secondes.
Minuterie de rétro-éclairage (modèles SG213 et SG213A uniquement)	Activer ou désactiver OFF, 10 à 60 secondes en incréments de 10 secondes La valeur par défaut est de 30 secondes	Lorsqu'elle est activée et que la trancheuse n'est pas utilisée pendant 30 secondes, l'afficheur rétro-éclairé s'éteint. Les valeurs peuvent être réglées de 10 secondes à 60 secondes.
<b>Compteurs</b>		
Total tranches	Compte le nombre de courses réalisées avec la lame en fonctionnement.	Aucune action requise.
Tranches Manuel	Affiche le nombre total de tranches en mode manuel	Aucune action requise.
<b>Vitesse 1</b>		
Course		
1 (modèles S213A et SG213A uniquement)	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 1 course 1	Aucune action requise.
2 (modèle SG213A uniquement)	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 1 course 2	Aucune action requise.
3 (modèles S213A et SG213A uniquement)	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 1 course 3	Aucune action requise.
Vitesse 2 (modèle SG213A uniquement)		
Course		
1	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 2 course 1	Aucune action requise.
2	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 2 course 2	Aucune action requise.
3	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 2 course 3	Aucune action requise.

## Mode de configuration (modèles SG213, S213A et SG213A uniquement)

MENUS	OPTIONS	ACTION
<b>Vitesse 3 (modèle SG213A uniquement)</b>		
Course		
1	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 3 course 1	Aucune action requise.
2	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 3 course 2	Aucune action requise.
3	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 3 course 3	Aucune action requise.
<b>Vitesse 4</b>		
Course		
1 (modèles S213A et SG213A uniquement)	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 4 course 1	Aucune action requise.
2 (modèle SG213A uniquement)	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 4 course 2	Aucune action requise.
3 (modèles S213A et SG213A uniquement)	Affiche le nombre total de tranches en vitesse 4 course 3	Aucune action requise.
<b>Service</b>		
Entrees systeme	Utilisé pour déterminer si les capteurs de la machine fonctionnent correctement. Sélectionnez une touche ou un capteur pour tester l'appareil.	Exemple : Lorsque la touche START est sélectionnée et que le capteur de sécurité fonctionne correctement, « Start » »s'allume sur l'afficheur.
<b>Utilisation</b>		
En service (HRS)	Affiche la quantité totale de temps pendant lequel la trancheuse a été mise sous tension.	Aucune action requise.
Moteur de la lame	Affiche la quantité totale de temps en heures pendant lequel le moteur de couteau a fonctionné.	Aucune action requise.
Moteur du plateau	Affiche la quantité totale de temps pendant lequel la trancheuse a été utilisée en mode automatique.	Aucune action requise.
Cycles d'alim.	Affiche le nombre total de fois que la trancheuse a été mise sous tension.	Aucune action requise.
Le chariot se bloque (Modèles S213A et SG213A)	Affiche le nombre total de fois que le charriot s'est bloqué en mode auto	Aucune action requise.
<b>Reinitialiser</b>		
Moteur de la lame	Affiche la minuterie de réinitialisation de la lame	Appuyez sur STOP pour vérifier l'opération de réinitialisation.
Moteur du chariot (modèle SG13A uniquement)	Affiche la minuterie moteur mode automatique	Appuyez sur STOP pour vérifier l'opération de réinitialisation.
<b>Informations</b>		
<b>Communication</b>	Pour le diagnostic et le débogage	Technicien de service qualifié uniquement
<b>A propos</b>	Affiche le numéro de modèle	Aucune action requise.
	Affiche la tension d'entrée nominale	Aucune action requise.
	Affichage de la version du logiciel	Aucune action requise.

# Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur de la lame ne démarre pas	La trancheuse n'est pas branchée	Branchez la trancheuse
	Bouton de réenclenchement du moteur déclenché	Appuyez sur le bouton de réenclenchement situé sous la trancheuse
	Le chariot n'est pas en position de repos	Tirez le chariot vers l'opérateur pour démarrer
	Plateau du chariot pas installé	Installez le plateau du chariot
	La minuterie de nettoyage de quatre heures est activée	Reportez-vous au chapitre Instructions de nettoyage.
Arrêt du moteur de la lame (modèles SG213 et SG213A uniquement)	Motion timeout est activé et aucun mouvement du chariot n'a été détecté dans le temps spécifié dans le menu du mode d'entretien	Ajustez le nombre de secondes jusqu'au dépassement du délai dans le menu du mode d'entretien
	Régulateur d'épaisseur de tranchage fermé	Ajustez le régulateur d'épaisseur de tranchage et sélectionnez START
Coupes en lambeaux - rendement faible	Lame émoussée	Affûtez la lame. Assurez-vous que la lame et les pierres sont propres
	Lame ébréchée	Affûtez la lame ou faites installer une nouvelle lame
	Écart trop grand entre la lame et la plaque d'épaisseur	Appelez le service de dépannage pour régler la plaque d'épaisseur
	Lame trop petite	Faites installer une nouvelle lame
Une résistance excessive est ressentie sur l'arbre du poussoir	L'arbre du poussoir nécessite une lubrification.	Reportez-vous au chapitre Inspection, entretien et réparations simples
Une résistance excessive est ressentie lors de la découpe.	L'arbre de transport nécessite une lubrification	Reportez-vous au chapitre Inspection, entretien et réparations simples
Pièce racle contre la lame	Protège-lame	Verrouillez le bouton de verrouillage du protège-lame
	Chariot	Installez le plateau du chariot.
	Plaque d'épaisseur	Appelez le service de dépannage pour régler la plaque d'épaisseur
Difficile à affûter	Pierres sales, humides ou bouchées avec de la graisse	Nettoyez les pierres avec de l'eau chaude et une brosse. Laissez sécher les pierres à l'air. Graissez les arbres avec de l'huile Globe après
	Lame sale	Nettoyez les parties supérieures et inférieures de la lame
	Pierres usées	Faites remplacer les pierres
	Pierres pas correctement alignées	Faites régler l'affûteur

Si les problèmes persistent et que la solution recommandée ne remédie au problème, veuillez contacter le service à la clientèle de Globe au 866-260-0522.