



Modèle GVP20A



N° de modèle : _____

N° de série : _____

Date d'achat : _____



Manuel d'utilisation pour les machines d'emballage sous vide modèles GVP6, GVP20 et GVP20A

Pour tout soutien après-vente, visitez www.globefoodequip.com

- Compléter l'enregistrement de la garantie
- Trouver un technicien agréé
- Afficher les catalogues de pièces

Pour un soutien technique supplémentaire, appelez Globe au 1-866-260-0522.

- CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE -

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être strictement suivies lors de l'utilisation de cet appareil.

Conservez et utilisez ce manuel comme référence pour la formation.

Intentionnellement laissée en blanc

Index

ATTENTION PROPRIÉTAIRES ET UTILISATEURS	5
COMPOSANTS PRINCIPAUX DE LA MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE	6
CONSEILS DE SÉCURITÉ GLOBE.....	7
DÉBALLAGE ET INSTALLATION.....	8-9
MODE D'EMPLOI.....	10-14
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	15-16
DÉPANNAGE	18
ENTRETIEN RECOMMANDÉ	20
ACCESSOIRES POUR MACHINES D'EMBALLAGE SOUS VIDE	20



GLOBE FOOD EQUIPMENT COMPANY
2153 DRYDEN RD.
DAYTON, OH 45439
TÉLÉPHONE : 937-299-5493
SANS FRAIS : 800-347-5423
COURRIEL : info@globefoodequip.com
SITE WEB : www.globefoodequip.com

Intentionnellement laissée en blanc

Attention propriétaires et opérateurs

Cet appareil est conçu pour assurer un emballage sûr et efficace des produits alimentaires aussi longtemps que l'appareil est utilisé conformément aux instructions de ce manuel et est bien entretenu. Surtout, à moins que l'opérateur ne soit suffisamment formé et supervisé, il existe un risque de blessures graves. Les propriétaires de cet appareil ont la responsabilité de s'assurer que cet équipement est utilisé correctement et en toute sécurité, et de se conformer à toutes les instructions contenues dans ce manuel et aux exigences locales, provinciales ou fédérales.

Les propriétaires ne doivent pas permettre à quiconque de toucher cet équipement sauf si ces personnes ont plus de 18 ans, sont adéquatement formées et supervisées et ont lu et comprennent ce manuel. Les propriétaires doivent également veiller à ce qu'aucun client, enfant, visiteur ou autre personne non autorisée n'entre en contact avec cet appareil. Rappelez-vous que nous ne pouvons pas anticiper toutes les circonstances ou l'environnement dans lequel cet appareil sera utilisé. Le propriétaire et l'utilisateur doivent rester vigilant contre tous les dangers posés par l'utilisation de cet appareil et de ses pièces mobiles. Si vous n'êtes pas sûr d'une tâche particulière ou de la bonne méthode d'utilisation de cet appareil, informez-vous auprès de votre superviseur.

Pour éviter des maladies causées par la propagation d'agents pathogènes d'origine alimentaire, il est important de bien nettoyer et désinfecter complètement la machine d'emballage sous vide car n'importe quelle surface de la machine d'emballage sous vide peut être contaminée. Le propriétaire/opérateur de la machine d'emballage sous vide est responsable de respecter toutes les directives, instructions et lois établies par vos services de santé locaux et provinciaux et par les fabricants de désinfectants chimiques.

Lors du nettoyage de votre machine d'emballage sous vide, prêtez une attention particulière aux fissures, aux joints endommagés et aux endroits où les débris alimentaires peuvent s'accumuler. Il est plus difficile de bien nettoyer et désinfecter l'appareil si votre machine d'emballage sous vide, ou l'une de ses pièces est endommagée ou cassée. Si votre machine d'emballage sous vide est endommagée ou doit être réparée, contactez immédiatement un réparateur expérimenté pour assurer que la machine d'emballage sous vide puisse être correctement désinfectée. Si vous avez des questions, veuillez contacter Globe au 866-260-0522.

Tout au long de ce manuel, vous verrez des avertissements pour vous avertir des dangers potentiels et pour aider à promouvoir une utilisation sûre de cet appareil.

Les avertissements qui affectent votre sécurité personnelle sont signalés par :




Les avertissements relatifs à de possibles dommages à l'appareil sont signalés par :



Assurez-vous que le mode d'emploi peut être facilement consulté par tout opérateur. Des étiquettes de mise en garde en anglais et en français ont été apposées sur la machine d'emballage sous vide. Si les étiquettes de mise en garde ou ce manuel sont égarés, endommagés ou illisibles, ou si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires, veuillez contacter votre représentant le plus proche ou directement l'usine pour obtenir ces articles gratuitement.

Rappelez-vous que ce manuel ou les étiquettes de mise en garde ne remplacent pas la nécessité d'être vigilant, de former et de superviser les utilisateurs, et de faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de cet équipement.

Composants clés de la MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE



GVP20A

Conseils de sécurité Globe



Risque
de choc
électrique

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES :

- **NE TOUCHEZ JAMAIS** la machine d'emballage sous vide avant de lire complètement et de tout comprendre dans ce manuel d'utilisation. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir reçu une formation adéquate et l'autorisation de votre superviseur.
- Ne dérivez, n'altérez et ne modifiez **JAMAIS** cet appareil de sa condition d'origine. Cela peut être dangereux et annulera la garantie.
- Mettez **TOUJOURS** la machine d'emballage sous vide à la terre en utilisant la source d'alimentation adéquate.
- **GARDEZ l'appareil DÉBRANCHÉ** lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout risque de démarrage accidentel.
- Gardez **TOUJOURS** les mains et les bras à l'écart de toutes les pièces mobiles.
- **AVANT DE NETTOYER, D'ENTREtenir OU DE DÉMONTER UNE PIÈCE**, éteignez toujours la machine d'emballage sous vide et débranchez-la.
- Nettoyez et désinfectez **TOUJOURS** correctement votre machine d'emballage sous vide pour éviter les maladies ou la mort causées par la propagation d'agents pathogènes d'origine alimentaire.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT DES ACCESSOIRES GLOBE CORRECTEMENT INSTALLÉS.**

Déballage et installation



AFIN D'ÉVITER DES BLESSURES GRAVES, UTILISEZ LA MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DANS UN ESPACE DE TRAVAIL SUFFISANT.

- **Utilisez TOUJOURS** l'appareil dans un espace de travail disposant d'un éclairage et d'un espace suffisants.
- **Ne dérivez, n'altérez et ne modifiez JAMAIS** cet appareil de sa condition d'origine. Cela peut être dangereux et annulera la garantie.
- **N'utilisez JAMAIS la machine d'emballage sous vide sans que toutes les mises en garde y soient attachées.**

DÉBALLAGE

1. Inspectez le paquet avec soin avant de le déballer. Notez tout dégât sur les documents de livraison et prenez des photos.
2. Déballer la d'utilisation les machines d'emballage sous vide immédiatement après réception. Si l'appareil est endommagé, veuillez immédiatement nous contacter à help@globefoodequip.com ou en appelant le 1-800-347-5423 poste 256. Veuillez inclure votre nom, le n° de série, l'article qui est endommagé, une explication des dommages et si possible des photos. Les dommages doivent être signalés à Globe dans les 7 jours suivant l'expédition. Veuillez vous reporter à la politique de Globe en matière de dommages de transport pour de plus amples informations. <https://globefoodequip.com/support/order-return-policy.html>
3. Vous devriez recevoir la machine d'emballage sous vide, deux plaques de compensation, de l'huile pour la pompe, une clé hexagonale et un manuel d'instructions. Contactez l'usine ou votre fournisseur local si vous n'avez pas reçu tous ces articles.
4. Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation. NE continuez PAS à utiliser la machine d'emballage sous vide si vous avez des questions ou ne comprenez pas quelque chose dans ce manuel. Contactez d'abord votre représentant local ou l'usine.
5. Retirez la machine d'emballage sous vide de la boîte en carton.
6. Assurez-vous que les étiquettes de mise en garde sont correctement apposées et lisibles et que le manuel d'instructions est disponible près de la machine d'emballage sous vide.
7. Vissez les pieds dans les écrous permanents situés aux quatre coins de l'appareil et serrez à la main. Les pieds doivent être installés de façon à permettre un nettoyage adéquat sous l'appareil.
8. Mettez l'appareil à niveau en réglant les quatre pieds et serrez fermement. Les pieds permettent un réglage de 2,5 cm afin de pouvoir aligner l'appareil avec d'autres produits de comptoir Globe. Ne pas faites pas glisser l'appareil lorsque les pieds sont installés, utilisez deux personnes pour soulever l'appareil s'il doit être déplacé.
9. Relâchez le loquet de couvercle situé sur le côté droit de la machine d'emballage sous vide et laissez le couvercle se soulever et rester ouvert.

Remarque : Pour prolonger la durée de vie des charnières du couvercle, laissez le couvercle ouvert lorsque la machine à emballer sous vide n'est pas utilisée.

10. Installer l'huile fournie avec la machine d'emballage sous vide dans le moteur/la pompe.
 - a. Repérez le panneau d'accès à l'arrière de la machine d'emballage sous vide.
 - b. Dévissez les quatre vis qui fixent le panneau d'accès à l'arrière de la machine d'emballage sous vide.
 - c. Utiliser la clé hexagonale fournie pour retirer l'écrou au-dessus du verre de regard.
 - d. Installez l'huile dans le moteur/la pompe.

Remarque : Assurez-vous que le niveau d'huile se trouve à mi-chemin entre les repères MIN et MAX du moteur/de la pompe.

Déballage et installation

RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



CET APPAREIL EST FOURNI AVEC UNE FICHE DE MISE À LA TERRE TRIPOLAIRE. LA PRISE DANS LAQUELLE CETTE FICHE EST BRANCHÉE DOIT ÊTRE MISE À LA TERRE. SI LA PRISE NE DISPOSE PAS DU TYPE DE TERRE CORRECT, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN. NE COUPEZ OU NE RETIREZ JAMAIS LA TROISIÈME BROCHE DE TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION ET N'UTILISEZ JAMAIS DE FICHE D'ADAPTATION (FIGURE 9-1 ET FIGURE 9-2).




Figure 9-1 Correct



Figure 9-2 Incorrect

1. Remplissez le formulaire de garantie en ligne à:
www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form.
2. Avant utilisation, nettoyez et désinfectez votre machine d'emballage sous vide. Reportez-vous au chapitre Nettoyage et désinfection de ce manuel.
3. Contactez votre représentant local ou l'usine directement si vous avez des questions ou des problèmes concernant l'utilisation la machine d'emballage sous vide.

Mode d'emploi



AFIN D'ÉVITER DES BLESSURES GRAVES :

- **Ne touchez JAMAIS** la machine d'emballage sous vide sans avoir reçu une formation et l'autorisation de votre superviseur ou si vous êtes âgé de moins de 18 ans. Lisez d'abord le mode d'emploi.
- **Utilisez UNIQUEMENT** la machine d'emballage sous vide dans un espace de travail propre et bien éclairé à l'écart des enfants et des visiteurs.
- **Ne placez JAMAIS** vos mains ou vos doigts dans la machine d'emballage sous vide pendant son fonctionnement.
- **AVANT DE NETTOYER, D'ENTREtenir OU DE DÉMONTER UNE PIÈCE, éteignez toujours** la machine d'emballage sous vide **et débranchez-la**.
- **GARDEZ l'appareil DÉBRANCHÉ** lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout risque de démarrage accidentel.

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE (MODÈLES GVP6 ET GVP20)



- **N'utilisez pas la machine d'emballage sous vide sans avoir préalablement vérifié le niveau d'huile ou mis de l'huile dans le moteur/la pompe. Vous risqueriez d'endommager la machine d'emballage sous vide.**
 - **Activez le nettoyage de la pompe tous les 2000 cycles ou tous les mois pour éviter d'endommager le moteur/la pompe. Reportez-vous à la section Nettoyage pour savoir comment activer la pompe.**
1. Placez une ou deux plaques de compensation dans la machine d'emballage sous vide afin de mettre le produit à niveau avec la barre de soudure (Figure 10-2).

Remarque : Les plaques de compensation peuvent être utilisées pour réduire le temps d'aspiration requis. Les plaques de compensation occupent de l'espace, ce qui laisse moins d'air à extraire de la chambre à vide.

2. Placez le ou les sacs d'emballage sous vide avec le produit, à l'intérieur de la chambre à vide.
3. Placez le sac d'emballage sous vide avec l'ouverture à plat sur la barre de soudure (Figure 10-3).

Remarque : Toute portion supérieure excessive du sac d'emballage sous vide doit être placée entre la paroi de la chambre à vide et la barre de soudure. La partie supérieure excédentaire ne doit pas dépasser 2 cm au-dessus du sac de scellage sous vide.

Remarque : Veillez à placer tout sac d'emballage sous vide contenant des liquides ou des produits humides sous la hauteur de la barre de soudure.

4. Tournez l'interrupteur ON/OFF en position ON. Le témoin de l'interrupteur ON/OFF s'allume. L'écran affiche le réglage actuel du mode Vide (Figure 10-4).

Remarque : La qualité de mise sous vide peut être vérifiée en vérifiant l'étanchéité de la poche et du produit. Vérifiez l'absence de poches d'air ou de fuites d'air. Si le produit n'est pas emballé hermétiquement sous vide, augmentez le temps d'aspiration de 5 secondes, aspirez et scellez à nouveau.

5. Sélectionnez le temps de mise sous vide requis en appuyant sur les flèches VACUUM « vers le haut » ou « vers le bas » du panneau de commande.



Figure 10-2



Figure 10-3




Figure 10-4

Mode d'emploi

Remarque : La qualité du joint peut être vérifiée en vérifiant que le joint est transparent. Si le joint est irrégulier ou incomplet, augmentez le temps de soudure de 0,1 seconde. Si le joint est blanc ou laiteux, diminuer le temps de soudure de 0,1 seconde.

6. Sélectionnez les touches fléchées SEAL (SOUDURE) « vers le haut » ou « vers le bas » pour augmenter ou diminuer le temps de soudure (dixièmes de seconde, entre 2 et 9,9 secondes) (Figure 11-1).

7. Abaissez le couvercle pour démarrer le cycle de mise sous vide. Lorsque le couvercle est complètement fermé, le cycle de mise sous vide commence.

Remarque : Pour arrêter complètement le cycle de mise sous vide, sélectionnez la touche STOP et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes.

Remarque : Pour arrêter le cycle de mise sous vide et fermer le sac d'emballage sous vide, sélectionnez et maintenez enfoncée la touche STOP/SEAL pendant 2 à 3 secondes.

8. Si, à tout moment au cours du cycle, la mise sous vide doit être arrêtée, sélectionnez et maintenez soit la touche STOP ou STOP/SEAL enfoncée pendant 2 à 3 secondes.
9. Une fois le cycle de mise sous vide terminé, le couvercle s'ouvre automatiquement.

CONFIGURATION DU PROGRAMME (MODÈLES GVP6 ET GVP20)

1. Tournez l'interrupteur ON/OFF en position ON. Le témoin de l'interrupteur ON/OFF s'allume. L'écran affichera le numéro de programme "P0" sur l'afficheur VACUUM. Après 5 secondes, les réglages Vide (Vacuum) et Soudure (Seal) s'affichent (Figure 11-2).
2. Sélectionnez et maintenez enfoncées les touches SEAL « vers le haut » et « vers le bas » pendant 2 secondes pour accéder aux paramètres d'affichage (Figure 11-3).

Remarque : « P0 » indique le programme utilisé. Jusqu'à 9 programmes configurables sont disponibles sur les modèles GVP6 et GVP20

3. Utilisez les touches fléchées VACUUM « vers le haut » ou « vers le bas » pour sélectionner le programme adéquat (Figure 11-4).
4. Sélectionnez et maintenez enfoncée la touche SEAL « vers le haut » pour modifier les paramètres du programme.
5. Sélectionnez la touche VACUUM ou SEAL « vers le haut » et « vers le bas » pour sélectionner le réglage.
6. Abaissez le couvercle pour démarrer le cycle de vide afin de confirmer les paramètres sélectionnés.
7. Sélectionnez et maintenez les touches SEAL « vers le haut » et « vers le bas » pour enregistrer le programme.
8. Sélectionnez la touche SEAL « vers le bas » pour revenir à l'utilisation.




Figure 11-1



Figure 11-2




Figure 11-3




Figure 11-4

Mode d'emploi

MENU DE PARAMÉTRAGE UTILISATEUR (MODÈLE GVP20A)

1. Maintenez les touches SET et ON/OFF enfoncées pendant 2 à 3 secondes. L'écran affiche Configuration langue (Lang) (Figure 12-1).
 - a. Utilisez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers le bas » pour sélectionner la langue souhaitée : anglais, italien, espagnol, allemand ou français.
 - b. Sélectionnez la touche SET pour confirmer et passez à l'option suivante.
2. Affichage (Figure 12-2).

Remarque : Le mode Affichage est utilisé lorsque la machine d'emballage sous vide est équipée d'une imprimante en option.

- a. Sélectionnez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers le bas » pour sélectionner 0 pour une heure/date fixe ou 1 pour une heure/date intermittentes.
 - b. Sélectionnez la touche SET pour confirmer et passez à l'option suivante.
3. Réglage de l'heure et de la date (Figure 12-3).
 - a. Utilisez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers le bas » pour sélectionner l'heure et la date souhaitées :
 - b. Sélectionnez la touche SET pour choisir l'heure. Le format de l'heure est 24 heures.
 - c. Sélectionnez la touche SET pour choisir la date. Le format de la date est JJ/MM/AA.
 - d. Sélectionnez la touche SET pour confirmer et passez à l'option suivante.



Figure 12-1



Figure 12-2



Figure 12-3

CONFIGURATION DU PROGRAMME (MODÈLE GVP20A)

1. Tournez l'interrupteur ON/OFF en position ON. Le témoin de l'interrupteur ON/OFF s'allume. L'écran affiche le numéro du programme, l'heure et la date (Figure 12-4).
2. Sélectionnez et maintenez enfoncée la touche ON/OFF d'affichage pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres d'affichage (Figure 12-5).

Remarque : Le "1" indique le programme utilisé. Jusqu'à 20 programmes configurables sont disponibles sur le modèle GVP20A.

Remarque : Chaque programme peut être configuré pour enregistrer les paramètres de pourcentage de vide individuels, les paramètres de soudure, de gaz et de mode Vide (option de vide doux).

3. Utilisez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers le bas » pour sélectionner le programme adéquat :
 4. Sélectionnez la touche SET pour choisir le paramètre de pourcentage de vide. L'écran affiche la valeur actuelle du pourcentage de vide (Figure 12-6).
 5. Utilisez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers le bas » pour augmenter ou diminuer le pourcentage de vide (40% à 99%).



Figure 12-4




Figure 12-5



Figure 12-6

Mode d'emploi

Remarque : Le paramètre Extra Vide prolonge l'aspiration sous vide de 15 secondes lorsque la machine à vide a atteint 99 % de vide. Cela permet d'obtenir un meilleur vide, plus proche de 99,99 %.

1. Sélectionnez la touche SET. L'écran affiche le réglage du mode Extra Vide (Figure 13-4).
2. Utilisez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers le bas » pour augmenter ou diminuer le pourcentage de vide supplémentaire (1 à 15 secondes)
3. Sélectionnez la touche SET. L'écran affiche le réglage actuel du mode Vide (Figure 13-5).

Remarque : Le mode Vide 1 permet à la pompe de fonctionner par intermittence pour mettre sous vide des liquides et des produits crémeux. Le mode Vide 1 consiste en 4 secondes d'aspiration et 7 secondes de pause jusqu'à la fin du temps de mise sous vide total.

4. Sélectionnez le mode Vide 0 pour le vide standard ou le mode Vide 1 pour le vide doux avec fonctionnement intermittent de la pompe.

Remarque : La marinade à l'aide de la machine d'emballage sous vide permet à la marinade d'atteindre le produit alimentaire plus rapidement.

5. Maintenez la touche SET enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au sous-menu et sélectionner le réglage du marinage.
6. Appuyez sur la touche SET jusqu'à ce que les mots « Marinade 0 » (Figure 13-6).

Remarque : Le réglage du temps de marinage peut être défini par incréments de 10 minutes.

7. Utilisez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers le bas » pour augmenter ou diminuer le nombre de minutes de 0 à 180.
8. Appuyez sur SET pour confirmer la valeur et quitter le sous-menu.

Remarque : Le programme d'affichage affiche un '#' (dièse) si une valeur de temps différente de « 0 » a été sélectionnée (figure 13-7).

9. Une fois le temps de marinage ou le pourcentage de vide sélectionné, fermez le couvercle pour démarrer le cycle de mise sous vide.

Remarque : La machine d'emballage sous vide compte à rebours les minutes de marinage définies.

10. À la fin du marinage, le couvercle de la machine d'emballage sous vide s'ouvre et le sac d'étanchéité sous vide est scellé.

Remarque : Pour arrêter le processus de marinage en cours, sélectionnez la touche ON/OFF d'affichage. Le couvercle s'ouvre sans fermer le sac d'emballage sous vide.

Remarque : Pour arrêter le processus de marinage et sceller le sac d'emballage sous vide, sélectionnez la touche PUMP CYCLE.

11. Sélectionnez la touche SET. L'écran affiche le réglage actuel de la soudure (Figure 13-8).
12. Sélectionnez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers de bas » pour augmenter ou diminuer le temps de soudure (dixièmes de seconde, entre 0 et 9,9 secondes).
13. Sélectionnez la touche SET pour confirmer le réglage ou passez à l'option suivante.




Figure 13-4



Figure 13-5



Figure 13-6



Figure 13-7



Figure 13-8

Mode d'emploi

Remarque : Si aucune autre option n'est disponible, l'affichage revient au numéro de programme modifié.

14. Raccordez le tuyau de la bouteille de gaz à la buse dans la chambre à vide.
15. Sélectionnez la touche SET. L'écran affiche le paramètre actuel du gaz (Figure 14-2).



Figure 14-2



Figure 14-3




Figure 14-4



Figure 14-5



Figure 14-6

ATTENTION Ne pas régler le temps de rinçage au gaz plus long que le temps de vide. Le couvercle s'ouvrira, anticipant la fin du cycle.

ATTENTION Assurez-vous que la pression du gaz entrant dans la chambre n'est pas supérieure à 1-1,5 bar.

16. Sélectionnez les touches fléchées « vers le haut » ou « vers de bas » pour augmenter ou diminuer le temps d'injection du gaz (dixièmes de seconde, entre 0 et 9,9 secondes).
17. Sélectionnez la touche SET pour confirmer le réglage ou passez à l'option suivante.

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE MODÈLE GVP20A

ATTENTION N'utilisez pas la machine d'emballage sous vide sans avoir préalablement vérifié le niveau d'huile ou installé de l'huile dans le moteur/la pompe. Vous risqueriez d'endommager la machine d'emballage sous vide.

1. Placez une ou deux plaques de compensation dans la machine d'emballage sous vide afin de mettre le produit à niveau avec la barre de soudure (Figure 14-3).

Remarque : Les plaques de compensation peuvent être utilisées pour réduire le temps d'aspiration requis. Les plaques de compensation occupent de l'espace, ce qui laisse moins d'air à extraire de la chambre à vide.

2. Placez le ou les sacs d'emballage sous vide avec le produit, à l'intérieur de la chambre à vide.
3. Placez le sac d'emballage sous vide avec l'ouverture à plat sur la barre de soudure (Figure 14-4).

Remarque : Toute portion supérieure excessive du sac d'emballage sous vide doit être placée entre la paroi de la chambre à vide et la barre de soudure. La partie supérieure excédentaire ne doit pas dépasser 2 cm au-dessus du sac de scellage sous vide.

Remarque : Veillez à placer tout sac d'emballage sous vide contenant des liquides ou des produits humides sous la hauteur de la barre de soudure.

4. Tournez l'interrupteur ON/OFF mettre la machine d'emballage sous vide sous tension. Le témoin de l'interrupteur ON/OFF s'allume (Figure 14-5).
5. Référez-vous au chapitre Réglages du programme pour sélectionner les réglages corrects pour la chambre à vide.
6. Après avoir sélectionné les paramètres, abaissez le couvercle pour démarrer le cycle de mise sous vide. Lorsque le couvercle est complètement fermé, le cycle de mise sous vide démarre.
7. Si, à tout moment pendant le cycle de mise sous vide, le cycle de mise sous vide doit être arrêté, sélectionnez et maintenez enfoncée la touche ON/OFF d'affichage pendant 3 secondes (Figure 14-6).

Remarque : La machine d'emballage sous vide permet à l'air de pénétrer dans la chambre à vide et le couvercle s'ouvre.

Remarque : Pour arrêter le cycle de mise sous vide et souder le sac d'emballage sous vide, sélectionnez et maintenez enfoncée la touche PUMP/CYCLE pendant 2 à 3 secondes.

8. Une fois le cycle de mise sous vide terminé, le couvercle s'ouvre automatiquement.

Nettoyage et désinfection



AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES :

- **AVANT DE NETTOYER, D'ENTREtenir OU DE DÉMONTER UNE PIÈCE**, éteignez toujours la machine d'emballage sous vide et débranchez-la.
- N'essayez **JAMAIS** de nettoyer la machine d'emballage sous vide pendant que la machine d'emballage sous vide est en marche.



ATTENTION

- Diluez le détergent selon les instructions du fournisseur. Les produits contenant de l'hypochlorite de sodium ne doivent pas être utilisés sur la machine d'emballage sous vide.
- **ÉVITEZ** d'arroser, de laver à la pression ou de verser de l'eau sur la machine d'emballage sous vide.
- N'utilisez **JAMAIS** un tampon à récurer, de la laine d'acier ou un matériau abrasif pour nettoyer la machine d'emballage sous vide.



AVERTISSEMENT Pour éviter des maladies ou la mort causées par la propagation d'agents pathogènes d'origine alimentaire, il est important de bien nettoyer et de désinfecter complètement la machine d'emballage sous vide car n'importe quelle surface de la machine d'emballage sous vide peut être contaminée. Le propriétaire/opérateur de la machine d'emballage sous vide est responsable de respecter toutes les directives, instructions et lois établies par vos services de santé locaux et provinciaux et par les fabricants de désinfectants chimiques.



Après que votre machine d'emballage sous vide entre en contact avec un produit alimentaire, toute la machine d'emballage sous vide, y compris les pièces amovibles, doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées. Ce processus doit être répété au moins toutes les 4 heures en utilisant ces procédures et informations; et doit se conformer aux lois supplémentaires de vos services de santé provinciaux et locaux.



Il est extrêmement important de désinfecter entièrement la machine d'emballage sous vide et de suivre attentivement les instructions sur votre bouteille de désinfectant quaternaire afin d'assurer une désinfection adéquate pour tuer les bactéries potentiellement nocives.

IMPORTANT : Si un produit chimique désinfectant autre que le chlore, l'iode ou l'ammonium quaternaire est utilisé, il doit être appliqué selon les instructions d'utilisation sur l'étiquette enregistrée avec l'Agence de protection de l'environnement. Des quantités excessives de désinfectant ainsi que l'utilisation de produits non formulés pour l'acier inoxydable ou pour l'aluminium peut ANNULER votre garantie.

La concentration de désinfectant doit être conforme à l'article 4-501.114, Manual and Mechanical Warewashing Equipment, Chemical Sanitization - Temperature, pH, Concentration, and Hardness du Code alimentaire de la FDA.

Pour plus d'informations sur la désinfection correcte des cuisines et des équipements, visitez le site www.servsafe.com de la National Restaurant Association (NRA).



ATTENTION

- Éteignez **TOUJOURS** la machine d'emballage sous vide et débranchez le cordon d'alimentation **AVANT** de la nettoyer.
- Il est extrêmement important de se conformer aux instructions sur le récipient de désinfectant pour assurer une désinfection correcte. Laissez les pièces sécher à l'air avant de les replacer sur la machine d'emballage sous vide!

Nettoyage et désinfection

EMBALLAGE SOUS VIDE, NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

1. Assurez-vous que la machine d'emballage sous vide est éteinte et débranchée.



**Ne placez pas la barre de soudure dans un lave-vaisselle,
lavez à la main uniquement.
La barre de soudure risque d'être endommagée.**

2. Retirez la barre de soudure. Nettoyez la barre de soudure avec une solution de détergent doux et d'eau chaude. Désinfectez la barre de soudure et laissez-la sécher à l'air (Figure 16-1).
3. Retirez les plaques de compensation. Nettoyez les plaques de compensation avec une solution de détergent doux et d'eau chaude. Désinfectez les plaques de compensation et laissez-les sécher à l'air (Figure 16-2).
4. À l'aide d'un chiffon propre et humide imbibé de détergent doux, essuyez le couvercle, la barre de silicone sur le couvercle et la chambre à vide pour éliminer les aliments, les débris et la graisse/l'huile (Figure 16-3).
5. Désinfectez la machine d'emballage sous vide en suivant les instructions sur votre bouteille de désinfectant quaternaire. Laissez sécher la machine d'emballage sous vide à l'air.
6. Assurez-vous que toutes les surfaces sont sèches avant de remonter l'appareil.

NETTOYAGE DE LA POMPE



Le nettoyage de la pompe ne remplace pas la nécessité d'entretenir l'huile dans la pompe. L'huile doit être remplacée lorsqu'elle n'est plus claire, environ tous les 4 mois ou 2000 cycles. La pompe risque d'être endommagée.

Remarque : Tous les 2000 cycles ou tous les mois, il est recommandé d'activer le nettoyage de la pompe afin de fluidifier l'huile et d'éliminer les éventuelles impuretés.

1. Maintenez les flèches VACUUM « vers le haut » et « vers le bas » sur le panneau de commande pendant 3 secondes.
2. Fermez le couvercle et maintenez-le fermement fermé.
3. Sélectionnez la touche VACUUM « vers le haut » pendant 2 secondes (Figure 16-4).
4. L'écran Vacuum affichera PC (nettoyage de la pompe).

Remarque : Chacune des 9 étapes de nettoyage prend environ une minute.

5. L'affichage de la soudure commencera à compter à rebours à partir de 9 et ira jusqu'à 0.
6. Pour interrompre le cycle de nettoyage à tout moment pendant le nettoyage, sélectionnez et maintenez enfoncée la touche Seal « vers le bas » pendant 2 secondes.
7. Maintenez la touche Seal « vers le bas » pendant 2 secondes pour quitter le nettoyage de la pompe.

Barre de soudure



Figure 16-1



Figure 16-2



Figure 16-3




Figure 16-4

Intentionnellement laissée en blanc

Dépannage

<u>PROBLÈME</u>	<u>CAUSE</u>	<u>SOLUTION</u>
La machine d'emballage sous vide ne démarre pas.	La machine est débranchée.	Branchez la machine d'emballage sous vide. Tournez l'interrupteur ON/OFF pour démarrer. Le témoin s'allume.
La machine d'emballage sous vide s'arrête inopinément lorsqu'elle est en marche.	Vérifier que le micro-interrupteur à l'arrière est correctement alimenté.	Assurez-vous que le micro-interrupteur sous la charnière gauche est correctement alimenté lorsque le couvercle est abaissé.
Le sac d'emballage sous vide n'est pas scellé ou n'est pas scellé correctement lors de l'ouverture du couvercle.	Un ou les deux câbles ont été débranchés de la barre de soudure.	Assurez-vous que les 2 câbles sont fixés à la barre de soudure.
	Le temps de soudure ne convient pas à l'épaisseur du sac d'emballage sous vide.	Réglez le temps de soudure pour l'épaisseur du sac d'emballage sous vide.
	Le sac d'emballage sous vide est mouillé ou plissé.	Assurez-vous que le sac d'emballage sous vide n'est pas mouillé ou qu'il n'y a pas de plis.
	La barre de silicone du couvercle est endommagée.	Nettoyez ou remplacez la barre de silicone sur le couvercle.
La machine d'emballage sous vide ne maintient pas un vide optimal.	L'huile est vieille.	Changez l'huile.
	Nettoyage de la pompe	Appelez le service à la clientèle.
	Pompe à palettes	Appelez le service à la clientèle.
	Le joint du couvercle doit être nettoyé ou remplacé.	Nettoyez ou remplacez le joint sur le couvercle.
Fuite d'air du couvercle.	Le joint du couvercle doit être nettoyé ou remplacé.	Nettoyez ou remplacez le joint sur le couvercle.
Le sac d'emballage sous vide commence à gonfler pendant le cycle de mise sous vide.	Le sac d'emballage sous vide n'est pas en position correcte.	Arrêtez la machine d'emballage sous vide et repositionnez le sac d'emballage sous vide sur la barre de soudure. Assurez-vous que la partie excédentaire des sacs est droite et n'atteint pas les parois de la chambre de la machine d'emballage sous vide.
Le couvercle ne se soulève pas correctement.	Les pistons ne sont pas placés correctement à l'intérieur de la machine d'emballage sous vide.	Appelez le service de dépannage pour régler les pistons.

Si le problème persiste et que la solution recommandée ne résout pas le problème, veuillez contacter le service à la clientèle de Globe au 866-260-0522.

Intentionnellement laissée en blanc

Entretien recommandé

PIÈCE	ACTION REQUISE	FRÉQUENCE
Pompe	Vérifiez le niveau d'huile de la pompe. Si le niveau d'huile est bas, ajoutez de l'huile de pompe à la pompe.	Chaque mois
	Vérifiez que l'huile est limpide. Si l'huile commence à paraître laiteuse, elle doit être remplacée.	Lors de l'utilisation de la machine d'emballage sous vide avec des produits à base de farine, il est nécessaire de vérifier l'huile tous les mois. Pour une utilisation standard, l'huile devra probablement être changée tous les 5 000 cycles ou 4 mois.
	Nettoyage de la pompe. Appuyez sur la touche « PUMP CYCLE » et abaissez le couvercle en même temps. Nettoyage de la pompe s'affiche. Une fois le nettoyage terminé, « HUILE » ne s'affiche plus et le numéro de programme s'affiche.	Lorsque "HUILE" est affiché
Chauffage de la pompe (GVP20A uniquement)	Avec le couvercle de la machine à emballer sous vide ouvert, appuyez sur la touche « PUMP CYCLE » pendant 3 secondes et laissez la pompe fonctionner pendant 5 secondes. Appuyez sur la touche « PUMP CYCLE » pour arrêter la pompe. Faites fonctionner la pompe, mais pas à pleine puissance, pendant quelques secondes. Abaissez le couvercle jusqu'à ce que la pompe démarre. Ouvrez le couvercle après 5 secondes. Répétez deux ou trois fois.	En hiver ou par temps froid, il est recommandé de préchauffer la pompe le matin afin de liquéfier l'huile avant qu'elle ne circule dans la machine d'emballage sous vide.
Barre de soudure	Nettoyez la barre de soudure avec de l'alcool.	Tous les jours. Remplacer la barre de soudure toutes les 200 heures de fonctionnement.
Barre de silicone	Nettoyez la barre de silicone avec de l'alcool.	Tous les jours. Remplacer la barre de silicone toutes les 200 heures de fonctionnement.
Filtre à huile	Remplacez le filtre à huile.	Chaque année.

Accessoires d'emballage sous vide

XBAGS Paquet de sacs d'emballage sous vide